

Gardez votre tondeuse comme neuve : les réflexes essentiels

Nettoyage et hygiène après chaque coupe

- Éliminez les cheveux accumulés après chaque utilisation à l'aide d'une petite brosse pour éviter d'obstruer le mécanisme.
- Utilisez un spray nettoyant désinfectant professionnel avant et après chaque coupe pour refroidir les lames et prévenir la propagation de bactéries.
- Si votre modèle est étanche, rincez les têtes de coupe à l'eau claire, mais laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les remonter.
- Ne nettoyez jamais le bloc moteur ou les accessoires non étanches avec de l'eau ; utilisez simplement un chiffon doux et sec pour l'extérieur.

Entretien mécanique et performance

- Appliquez une ou deux gouttes d'huile lubrifiante sur les lames après chaque nettoyage pour réduire la friction et éviter la surchauffe.
- Vérifiez régulièrement l'alignement des lames pour éviter qu'elles n'arrachent les cheveux au lieu de les couper.
- Inspectez l'état des peignes de guidage avant chaque utilisation ; remplacez-les s'ils présentent des fissures ou des dents cassées pour éviter les coupures.
- Remplacez ou faites affûter les lames si vous constatez qu'elles tirent sur les cheveux ou chauffent anormalement malgré une lubrification correcte.

Stockage et préservation de la batterie

- Ne stockez jamais votre tondeuse avec le cordon enroulé trop serré autour de l'appareil afin d'éviter les faux contacts internes.
- Pour les modèles sans fil, rechargez la batterie au moins une fois par mois si vous ne l'utilisez pas, afin de préserver sa capacité sur le long terme.